

## UPUTE ZA RUKOVANJE

### NS-5 Spark Machine NS-5 za bacanje iskri X-LIGHT



#### **VAŽNE NPOMENE PRIJE SAMOG KORIŠTENJA:**

1. Ovaj uređaj mora biti uspravno okrenut kao na gornjoj slici
2. Provjerite jeste li priključili uređaj na ispravan mrežni napon AC220V
3. Dodajte granule (titanijski prah) i dobro zatvorite poklopac.
4. Nikada ne stavljajte granule u cijev za prskanje, već isključivo u spremnik sa poklopcem.
5. Koristite K-01 originalni prah i nemojte nikada prepuniti spremnik na uređaju
6. Nemojte koristiti uređaj dulje vrijeme bez prestanka jer time znatno skraćujete radni vijek.
7. Trebate pričekati barem 8 minuta kako bi se uređaj zagrijao
8. Nakon svake upotrebe, obvezno pritisnuti „**Clean**“ na daljinskom dok iskre ne prestanu izlaziti, i time ste očitili vruću diznu.
9. Pričekati da se uređaj ohladi, zatim iz spremnika istresite neiskorištene granule na papir
10. Granule ne izlagati zraku, držati ih na suhom i bez dovoda zraka (vrećica sa zatvaračem)
11. Oštećenja nastala nepridržavanjem ovih uputa ne podliježu garanciji. Samo ovlaštene osobe mogu upravljati uređajem.
12. Granule za vanjsku upotrebu ne smiju se koristiti u unutarnjim prostorima. Kada se koriste granule za vanjsku upotrebu, u blizini ne smije biti zapaljivih stvari.
13. Nemojte sami otvarati uređaj, već se u slučaju kvara obratite ovlaštenom servisu.
14. Kako biste spriječili požar ili strujni udar, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.

## ***UPRAVLJANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM:***

**W-12** bežični kontroler - daljinski upravljač, upute za korištenje:

Kontroler se sastoji od prijavnika i daljinskog sa 12 gumbi.

Potrebno je 5-pinski konektor prijavnika uključiti u odgovarajući konektor označen na gornjoj slici.

Kada je uređaj spreman za korištenje, tj zagrijan, upali se zelena lampica na primajniku, do tada je upaljena crvena lampica. Bit će potrebno najmanje 8 minuta da se uređaj zagrije. Tek kada je upaljena zelena lampica, uređaj može početi sa radom.

### **DALJINSKI - KONTROLE:**

**Power** gumb: aktivacija funkcije predajnika

**Stop** gumb: prestanak rada uređaja

**Clean** gumb: početak čišćenja uređaja, tj. granula u cijevi

**ON** gumb: početak zagrijavanja uređaja

**OFF** gumb: prestanak zagrijavanja uređaja

**5 s** gumb: kontinuirani rad u trajanju od 5 sekundi

**10 s** gumb: kontinuirani rad u trajanju od 10 sekundi

**30 s** gumb: kontinuirani rad u trajanju od 30 sekundi

**Low (Height)** gumb: niska visina rada prskalice

**Middle (Height)** gumb: srednja razina prskalice

**High (Height)** gumb: visoka visina rada prskalice

### ***Upravljanje:***

#### **Prije upotrebe:**

Nikada nemojte stajati direktno ispod uređaja kada se montira, servisira, premješta. Samo ovlaštene osobe smiju provjeravati i servisirati uređaj.

Uređaj postavite na sigurno mjesto van domašaja neovlaštenih osoba. Uređajem smiju upravljati isključivo punoljetne osobe.

Budite sigurni da nema zapaljivih materijala u radijusu od 5 metara od uređaja kao niti bilo kojeg objekta u blizini koji ometa rad uređaja.

Budite sigurni da je odgovarajući napon AC220V.

uređaj držite dalje od zapaljivih tekućina, ulja ili goriva.

Budite sigurni da je poklopac za spremnik granula **dobro zatvoren**, da nebi došlo do prskanja iz spremnika.

#### **Korištenje uređaja:**

Stavite uređaj na ravnu, suhu podlogu. Uređaj ne smije biti bočno okrenut kao niti okrenut za 180 stupnjeva. Obavezno uređaj stavite okrenut prema gore. Tako da je izlaz za prskanje prema gore. U protivnom može doći do oštećenja uređaja.

Napunite spremnik sa granulama i dobro zatvorite poklopac.

Spojite ispravni napon i upalite uređaj.

Spojite W-12 prijavnik

Na displeju piše "**OFF**". Tada stisnite na daljinskom upravljaču - prijavniku gumb za napajanje za aktivaciju funkcija ostalih gumbi. Stisnite "**ON**" gumb za pokretanje zagrijavanja uređaja, displej pokazuje promjenu statusa.

**Kada je uređaj zagrijan**, na displeju piše "**FFF**", i zelena leđica će svijetliti.

Sada možete koristiti uređaj putem daljinskog upravljača ili putem DMX upravljanja.

Opis funkcija na ekranu:

"OFF": pokazuje da je uređaj uključen u napajanje ali nije počeo sa zagrijavanjem.

"FFF": zelena ledica pokazuje da je uređaj spreman za korištenje.

DMX: crvena ledica pokazuje da je uključen DMX način upravljanja

"FAULT": crvena ledica pokazuje grešku

## ***Funkcije DMX kanala:***

1. kanal:

0: uređaj ugašen

1-255: uređaj upaljen

2. kanal:

0-20: zagrijavanje isključeno, prvi kanal nije u funkciji

50-100: zagrijavanje uključeno, prvi kanal je u funkciji

150-200: čišćenje cijevi za prskanje, prvi kanal nije u funkciji

## **Specifikacije:**

Napon: 229V /50 Hz

Potrošnja: 570 E

Osigurač: 4 A

Zagrijavanje: 8 minuta

Visina prskanja: 2-5 metara

Odabir visine prskanja: da

Bežični upravljač: W-12

Displej: digitalni displej

DMX512 kanali: 2

Neto težina: 6,6 kg

Bruto težina: 7,8 kg

Veličina uređaja: 210x218x260 mm

Veličina pakiranja: 300x300x320 mm

## **OVLAŠTENI SERVIS ZA REPUBLIKU HRVATSKU:**

TURBO-X d.o.o.

Kolodvorska 147, 10410 Velika Gorica

CROATIA

Tel: +385-1-6256-400 Fax: +385-1-6256-399

[www.turbo-x.hr](http://www.turbo-x.hr)

[servis@turbo-x.hr](mailto:servis@turbo-x.hr)